

Bluetoothの動作状態の表示	
電源ボタンを短押ししたときに以下のように表示されます。本製品の電源状態がわかります。	
ランプの表示	意味
青 数回点滅	Bluetooth通信中(電源が入っている)
消灯	Bluetooth通信していない(電源が切れている)

電子マネーカードとの通信状態の表示
電子マネーカードをかざしたときに以下のように表示されます。

ランプの表示	意味
青 早く点滅	電子マネーカードの読み書き中
消灯	電子マネーカードと通信していない

電池の持続時間について

本製品は、満充電状態から、電源を入れたままの状態で約1か月使用できます。(チャージ1回約20秒、残高確認1回約1秒として、電子マネーカードとの通信を1日2回程度行った場合)
なお、待機状態や電源オフ状態でも、わずかに電池を消費しているため、長期間使用しなかったあとは電池の持続時間が短くなります。

おすすめ

- 電子マネーカードとの通信時が、最も電池を消耗します。通信時間を短くするために、電子マネーカードをかざしてから通信を開始することをおすすめします。
- 長期間使用しないときでも、半年から1年ごとに充電してください。

<ul style="list-style-type: none">お使いになる前に、必ず動作確認を行ってください。故障その他に伴う営業上の機会損失等は、補償はいたしかねますのでご了承ください。 本製品を使用したことによるお客様、または第三者からのいかなる請求についても、当社は一切の責任を負いかねます。 諸事情による本製品に関連するサービスの停止、中断について、一切の責任を負いかねます。

<p>この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。</p>	VCCI-B
---	--------

本製品は電波法に基づく型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備です。使用周波数は、13.56 MHz帯です。本製品を分解、改造したり、側面の型式番号を消すと、法律により罰せられることがあります。周囲に複数の本製品をご使用の場合、1 m以上間隔をあけてお使いください。

本製品の背面には、無線LANのアンテナが設置されています。

この機器の使用周波数は2.4 GHz帯です。この周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

- この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 不明な点その他お困りのことが起きた時は、パソリコールセンターまでお問い合わせください。

2.4 X X 1

この無線機器は2.4 GHz帯を使用します。変調方式としてその他の変調方式を採用し、与干渉距離は10 mです。

Bluetooth機能とは

Bluetooth無線技術は、スマートフォンやタブレットPCなどと本製品間で接続を行うための近距離無線技術です。

- Bluetooth無線技術では約10 mまでの距離で接続できますが、障害物(人体、金属、壁など)や電波状態によって接続有効範囲は変動します。
- 以下の場合には、Bluetooth接続に障害を起こす場合があります。このような場合、接続やカードの読み書きに失敗することがありますが故障ではありません。使用環境を変えてご使用ください。
 - 金属製のかばんの中で使う場合
 - リュックなど背中に背負うかばんや肩にかけるかばんに入れて使う場合
 - 無線LANが構築されている場所、電子レンジ・携帯電話・通信機能のある携帯ゲーム機器などを使用中の周辺、またはその他電磁波が発生している場所など
- Bluetooth機器と無線LAN（IEEE802.11b/g）は同一周波数帯(2.4 GHz)を使用するため、無線LANを搭載した機器の近辺で使用すると、電波干渉が発生し、接続速度の低下や接続不能の原因になる場合があります。この場合、次の対策を行ってください。
 - 本製品とiOS機器をBluetoothで接続するときは、無線LANを搭載した機器から10 m以上離れたところで行う。
 - 本製品とiOS機器をできるだけ近づける。
 - 無線LANを搭載した機器から10 m以内で使用する場合は、無線LANの電源を切る。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを
「困ったときは」をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへ
パソリコールセンターにご相談ください。

保証期間内のお取り扱い
保証書の記載内容に基づいて対応させていただきます。詳しくは右記の保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理について
パソリコールセンターにお問い合わせください。

部品の保有期間について
当社では、非接触ICカードリーダー/ライターの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後7年間保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

■ **ソフトウェアに関するお問い合わせ先**

パソリユーティリティホームページ
http://www.sony.co.jp/pasori/

■ **サービスに関するお問い合わせ先**

<p>お問い合わせはパソリコールセンターへ</p> <ul style="list-style-type: none">ナビダイヤル…………… 0570-085-222 <small>受付時間：10:00～17:00(年末年始休み)</small> (全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます) 携帯電話・PHS・IP電話でのご利用は……… 03-5421-3372 URL: http://www.sony.co.jp/pasori/
<p>ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1</p>

http://www.sony.co.jp/

安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はまちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。








安全のための注意事項を守る
この取扱説明書の注意事項をよくお読みください。
定期的に点検する





1年に1度は、コネクターにほこりがたまっていないか、故障したまま使っていないか、などを点検してください。



故障したら使わない



動作の異常や本体の破損に気づいたら、パソリコールセンターにご相談ください。


万一、異常が起きたら
<ul style="list-style-type: none">煙が出たら 異常な音、においがしたら 内部に水、異物が入ったら 製品を落としたり、破損したときは
<p>→</p> <ol style="list-style-type: none">本体の電源を切る。 パソリコールセンターに相談する。


警告表示の意味 取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。	注意を促す記号 <div> </div> <div>行為を禁止する記号 <div> </div> <div>行為を指示する記号 <div></div></div></div>
 警告 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。	
 注意 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。	


 警告 下記の注意を守らないと、 火災・感電 により 大けが の原因となります。	
 	
分解や改造をしない  火災や感電、けがの原因となります。	


内部に水や異物を入れない  水や異物が入ると火災や感電の原因となることがあります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り、電源コードや接続コードを抜いて、パソリコールセンターにご相談ください。	
高温下では使用しない  高温の場所で本機を使用すると、火災、発火、発煙の原因となることがあります。周囲温度が35℃を超える場所や、直射日光のあたる場所では使用しないでください。	

本製品の非接触ICカードリーダー/ライター機能、Bluetooth機能は日本国内専用です  海外で使うと罰せられることがあります。	
本製品を医療機器の近くで使わない  電波が心臓ペースメーカーや医療用機器に影響を与える恐れがあります。満員電車などの混雑した場所や医療機関の屋内では使わないでください。	

航空機の中では使用しない  機器の誤動作による事故の原因になることがあります。	
---	--

 注意 下記の注意事項を守らないと、 けが をしたり 周辺の家財に損害 を与えたりすることがあります。	
---	--

本体に強い衝撃を与えない、強い力で押さない  故障の原因となることがあります。	
---	--


次のような場所に置かない  故障の原因となることがあります。 <ul style="list-style-type: none">直射日光の当たる所、熱器具の近くなど、温度の高い所 激しい振動のある所 強力な磁気のある所 腐食性ガスの発生する所	
---	--

使用上のご注意
<ul style="list-style-type: none">本製品は防水・防滴仕様ではありません。 <ul style="list-style-type: none">水濡れや汗浸入により、内部が腐食し、故障の原因となることがあります。 水がかかからないように注意し、湿気の多い場所での使用は避けてください。 操作部やマイクロUSBコネクター部は、濡れた手で触らないようご注意ください。 洗面所などで体をかがめたときなどに落として水濡れの原因になる場合があります。

電池についての安全上のご注意

本製品に内蔵されている充電式電池はリサイクルできます。この充電式電池の取り外しはお客様自身では行わず、パソリコールセンターにご相談ください。

商標と著作権について

- FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
- は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- Bluetooth®フードマークとロゴはBluetooth SIG Inc.の所有であり、ソニー株式会社はライセンスに基づきこのマークを使用しています。
- iPod touchおよびiPadは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- iOSの商標は、Ciscoの米国およびその他の国のライセンスに基づき使用されています。
- iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- 「楽天Edy (エディ)」は、楽天グループのプリペイド型電子マネーサービスです。
- Suicalは東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- nanacolaは株式会社セブン・カードサービスの登録商標です。
- WAONはイオン株式会社の登録商標です。
- 本ドキュメントの一部または全部をソニー株式会社の書面による許可なく複製または複製することは、その形態を問わず禁じます。
- 本ドキュメントの内容は予告なく変更することがあります。
- その他記載されている会社名、製品名、システム名等は、各社の登録商標もしくはは商標、または弊社の商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。