

IC記録メディア “メモリースティック デュオ”

取扱説明書

3MSH-M128

©2005 Sony Corporation Printed in Japan



- “マジックゲート”機能を搭載しています。
- “メモリースティック”、“マジックゲート メモリースティック”および“メモリースティック PRO”対応機器でご使用いただけます。^{*}
- パラレルデータ転送（高速データ転送）に対応しています。パラレルデータ転送は、パラレルデータ転送に対応した機器でのみご利用いただけます。転送速度はお使いの“メモリースティック”対応機器により異なります。
- * すべての機器における動作を保証するものではありません。
- “マジックゲート”は、ソニーが開発した、著作権を保護する技術の総称です。音楽等の著作権保護が必要なデータは、“マジックゲート”対応機器の組み合わせでのみ記録や再生ができます。
- あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

各対応機器での操作方法については、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。

使用上のご注意



警告



小さいお子様の手の届くところに置かないようにしてください。
誤って飲み込む恐れがあります。

通常サイズの“メモリースティック”対応機器に
“メモリースティック デュオ”をそのまま挿入しないでください。



- 端子部（イラスト[A]）には手や金属で触れないでください。
- “マジックゲート”対応“メモリースティック デュオ”には、触っただけで一般的の“メモリースティック デュオ”との区別ができるよう側面に凹部分（イラスト[B]）があります。
- 曲げたり、落としたり、水にぬらしたりしないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- “メモリースティック デュオ”をメモリースティック デュオ アダプターに挿入すると“メモリースティック”対応機器でもご使用できます。
- メモリースティック デュオ アダプターに“メモリースティック デュオ”が装着されていない状態で、“メモリースティック”対応機器に挿入しないでください。このような使いかたをすると、機器に不具合が生じことがあります。
- “メモリースティック デュオ”をメモリースティック デュオ アダプターに入れるときは奥まで差し込んでください。差し込みかたが不充分だと正常に動作しない場合があります。

- メモリースティック デュオ アダプターの“メモリースティック デュオ”を差し込む部分を強く押したり、曲げたりしないでください。
- メモリースティック デュオ アダプターの端子部には手や金属で触れないでください。
- メモリースティック デュオ アダプターの挿入口にゴミや異物、ほこりなどが入らないようにご注意ください。
- 高温になった車の中や炎天下など気温の高い場所/直射日光のあたる場所/湿気の多い場所や腐食性のある場所でのご使用や保存は避けてください。
- ご使用の際は、正しい挿入方向をご確認の上ご使用ください。
- 大切なデータはバックアップを取っておくことをおすすめします。
- 下記の場合、記録したデータが破壊（消滅）されることがあります。
 - 読み込み中、書き込み中、またはフォーマット中に“メモリースティック デュオ”を抜いたり、機器の電源を切った場合
 - 静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で使用した場合

使用上のご注意をお守りいただきなかつたことに起因するお客様に発生した損害については、弊社は責任を負いかねますので、お取り扱いには充分ご注意ください。

容量	128 MB (ユーザー容量 約123 MB) (3個入り)
動作電圧	2.7 V~3.6 V
使用条件	0 °C~+60 °C (結露のないこと)
外形寸法	約20×31×1.6 mm (W×L×T)
本体質量	約 2 g
同梱物	メモリースティック デュオ アダプター (1) メモリースティック デュオ用収納ケース (3) メモリースティック デュオ アダプター用収納ケース (1)

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります
が、ご了承ください。

“Memory Stick Duo” (“メモリースティック デュオ”), “Memory Stick” (“メモリースティック”), “MagicGate Memory Stick” (“マジックゲート メモリースティック”), “Memory Stick PRO” (“メモリースティック PRO”),  はソニー株式会社の商標です。

“MagicGate” (“マジックゲート”) および **MAGIC GATE** は、ソニー株式会社の商標です。

ソニー株式会社

- <http://www.sony.co.jp/SonyDrive/>
お客様ご相談センター
- ナビダイヤル  0570-00-3311
(全国どこからでも市内通話料でお利用いただけます)
- 携帯電話・PHS 03-5448-3311
(ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)
- FAX 0466-31-2595
受付時間：月～金 9:00～20:00/
土・日・祝日 9:00～17:00

<http://www.sony.co.jp/>



この説明書は100%古紙再生紙とVOC（揮発性有機化合物）ゼロ植物油型インキを使用しています。