生産完了モデルリスト

白黒カメラ

XC-ES30	'19/12 月
XC-ES50	'19/12 月
XC-HR70	'19/12 月
XC-56	'18
XC-56BB	'18
XC-505	'18
XC-EI50	'18
XC-ES50CE	'18
XC-ES51CE	'18
XC-HR50	'18
XC-HR57	'18
XC-HR90	'18
XC-ST30CE	'18
XCG-5005E	'18
XCG-C30	'18
XCG-C32	'18
XCG-C130	'18
XCG-V60E	'18
XCG-U100E	'18
XCL-5005	'18
XC-EI30CE	'17
XC-EI50CE	'17
XC-ES30CE	'17
XC-ES50L	'17
XC-EU50/EU50CE	'17
XC-HR58	'17
XC-ST51/ST51CE	'17
XC-ST70CE	'17
XCD-U100	'17
XCD-SX90	'17
XCD-V60	'17
XCG-H280E	'17
XCG-SX99E	'17
XCL-C32	'17
XCL-S600	'17
XCL-U100	'17
XC-ES50LCE	'15
XCD-MV6	'15
XCG-SX97E	'14
XCI-SX100	'14
XCI-V100	'14
XCL-U1000	'14
XCI-SX1	'10
XCI-V3	'10
XCL-X700	'10
XCL-V500	'10
XCL-5000	'09
XCD-SX910/SX910UV	'08
XCD-X710	'08
XCD-V50	'08
XC-55/55BB	'04
XCD-SX900UV	'04
XC-HR300	'04
XC-7500	'04
XC-8500CE	'04
XCD-X700	'04
XCD-SX900	'04
XC-73/73CE/73L	'01
XC-75/75CE/75L	'01
XCH-1125	'99
XC-77/77CE	'99
XC-77BB/77BBCE	'99
XC-77RR/77RRCE	'99
XC-37/38/39	'93
XC-57/57CE	'93

カラーカメラ

XCG-5005CR	'18
XCG-C30C	'18
XCG-C32C	'18
XCG-C130C	'18
XCG-U100CR	'18
XCL-5005CR	'18
XCL-C500C	'18
XC-505P	'17
XCD-SX90CR	'17
XCD-U100CR	'17
XCD-V60CR	'17
XCG-H280CR	'17
XCL-S600C	'17
XCL-C32C	'16
XCI-SX100C	'14
XCI-V100C	'14
XCL-U1000C	'14
XC-555/555P	'10
DFW-SX910	'08
DFW-X710	'08
XCD-SX910CR	'08
XCD-X710CR	'08
XCD-V50CR	'08
DFW-X700	'04
DFW-SX900	'04
XC-003/003P	'04
DFW-V500/VL500	'04
EVI-D30/D31	'04
XC-777A/777AP	'02
XC-999/999P	'02
CCM-DS250	'01
DFW-V300	'01
EVI-G20/G21	'01
EVI-R10/R11	'01
EVI-R50/R51	'01
XC-333/333P	'00
XC-711/711P/711RR	'00
CCM-PC5	'99
XC-009/009P	'99
XC-007/007P	'98
XC-117/117P	'93

カードカメラ（白黒 / カラー）

CCB-M25	'04
CCB-M27B	'04
CCB-M35A	'04
CCB-ME37	'04
CCB-ME47	'04
CCB-M25CE	'02
CCB-M27BCE	'02
CCB-M35ACE	'02
CCB-M37/M37CE	'02
CCB-ME37CE	'02
CCB-MS37CE	'02
CCB-GC7YC	'02
CCB-ME47CE	'01
CCB-GC7YCP	'01
CCB-GL5/GL5P	'99
CCB-GL5YC/GL5YCP	'98

カメラブロック

FCB-EH3150	'18
FCB-EV5500	'18
FCB-EX2200	'18
FCB-EX2400	'18
FCB-EX2700	'18
FCB-IX45C/IX45CP	'18
FCB-EV7100	'18
FCB-EV7300	'18
FCB-EV7310	'18
FCB-EV7317	'18
FCB-EV7320	'18
FCB-EV7500	'18
FCB-EV7517	'18
FCB-EV7520	'18
FCB-EX15E/EX15EP	'18
FCB-EX1020/EX1020P	'18
FCB-MA130	'18
FCB-MA132	'18
FCB-MA133	'18
FCB-EH6300	'17
FCB-EH6500	'17
FCB-EX20DP	'17
FCB-EX48E/EX48EP	'17
FCB-EX490E/EX490EP	'17
FCB-EX985E/EX985EP	'17
FCB-EX995E/EX995EP	'17
FCB-EX2200P	'17
FCB-EX2400P	'17
FCB-EX2700P	'17
FCB-IX11A/IX11AP	'17
FCB-IX47C/IX47CP	'17
FCB-EH3410	'16
FCB-EV5300	'16
FCB-EX20D	'16
FCB-H11	'16
FCB-EH3300	'15
FCB-EH3310	'15
FCB-EX11D/EX11DP	'15
FCB-EX45C/EX45CP	'15
FCB-EX48C/EX48CP	'15
FCB-EX490D/EX490DP	'15
FCB-EX980S/EX980SP	'15
FCB-EX990D/EX990DP	'15
FCB-EX1010/EX1010P	'15
FCB-SE600	'15
FCB-EX12E/EX12EP	'14
FCB-EX480C/EX480CP	'14
FCB-EX980/EX980P	'14
FCB-EX1000/EX1000P	'14
FCB-EH3400	'13
FCB-EH4300	'11
FCB-PV10	'10
FCB-PV480	'10
FCB-H10	'10
FCB-EX78B/EX78BP	'07
FCB-EX780B/EX780BP	'07
FCB-S3000/S3000P	'07
FCB-IX45A/IX45AP	'06
FCB-IX47A/IX47AP	'06
FCB-EX45M/EX45MCE	'06
FCB-EX45B/EX45BP	'06
FCB-EX48B/EX48BP	'06
FCB-EX480B/EX480BP	'06
FCB-IX10A/IX10AP	'05
FCB-EX45A/EX45AP	'04
FCB-EX48A/X48AP	'04
FCB-EX480A/EX480AP	'04
FCB-EX780S/EX780SP	'04
FCB-IX10/IX10P	'03
FCB-IX47/IX47P	'03
FCB-EX48L/EX48LP	'03
FCB-EX480L/EX480LP	'03
FCB-EX480X/EX480XP	'03
EVI-400/400DR	'02
EVI-401/401DR	'02
FCB-EX470L/EX470LP	'02
EVI-330/330T	'01
EVI-331/331T	'01
EVI-370/370D/370DG	'01
EVI-371/371D/371DG	'01
CCB-EX37/EX37P	'00
FCB-EX47L/EX47LP	'00
FCB-IX470/IX470P	'00
EVI-310/311	'99
EVI-370G/371G	'99
EVI-330V/331V	'98
EVI-900/901	'98
EVI-130/131	'97
EVI-110/111	'96
XCB-009/009P	'96
EVI-100/101	'93
EVI-1011/1011P	'93
EVI-200/201	'93

アクセサリーの生産完了モデルについては、ホームページ（https://www.sony.co.jp/ISPJ/）をご参照ください。