

<div><div></div>한국어 데이터 저장 장치</div>
<div><div></div>사용하기 전에</div> <ul style="list-style-type: none"><div><ul style="list-style-type: none">본 제품은 2.5인치 SATA SSD를 지원하는 장치이지만 사용할 수 있으며, 사용하는 장치에 따라 소프트웨어 업데이트가 필요할 수 있습니다. 자세한 내용을 보려면 사용 전에 장치의 지원 웹 사이트를 참조하십시오.모든 제품의 작동이 보장되는 것은 아닙니다.호환되는 제품에 대한 자세한 내용은 아래의 지원 웹 사이트를 참조하십시오.</div>

사용상의 주의

- 화재, 감전, 제품 손상의 원인이 되므로 본 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오.
- 본 제품에 전기가 나거나 이상한 냄새가 날 때 또는 액이나 이물질이 내보내져 있을 때에는 즉시 전원을 끄고 제품을 사용하지 마십시오.
- 이것은 전자 제품을 제공합니다. 정전기의 영향을 받지 않도록 주의하십시오.
- 제품을 세척하거나, 구부리거나, 밀어뜨리거나, 물에 적시지 마십시오.
- 본 제품의 단자용 손으로 만지거나 내부로 이물질이 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 본 제품을 포함하면 본 제품의 데이터가 삭제됩니다.
- 다음과 같은 경우에는 기록한 데이터가 손상되거나 소실될는 수 경우가 있습니다.
 - 포맷 중이거나 데이터를 읽거나 쓰기 중에 본 제품을 분해하거나 전원을 끈 경우
 - 정전기 또는 전기적 노이즈에 노출되는 위치에서 본 제품을 사용하는 경우
- 다음과 같은 장소에서는 본 제품을 사용하거나 보관하지 마십시오. 그렇게 하면 본 제품의 오작동을 유발할 수 있습니다.

- 과도하게 뜨겁거나, 차갑거나 습도가 높은 곳
- 본 제품은 직사광선, 열기구 근처 또는 이물질의 낙방내 등과 같이 고온에 노출되는 곳에 방치하지 마십시오. 그렇게 하면 본 제품의 오작동을 유발하거나 변형될 수 있습니다.
- 습도가 높거나 부식성 물질이 있는 장소
- 사용하기 전에 삽입 방향이 올바른지 확인하여 주십시오.
- 중요한 데이터는 백업에 놓으실 것을 권장합니다.

Sony Corporation은 저장된 데이터의 손상 또는 소실에 대해 책임지지 않습니다.

- 이 제품을 포맷하려면, 포맷 기능이 있는 호환 제품을 사용하십시오.
- 이 제품의 데이터는 포맷이나 삭제 작업으로 완전히 지워지지 않습니다. 이 제품을 잊어버거나 폐기하기 전에 시중에서 구입할 수 있는 데이터 삭제 응용 프로그램을 사용하여 물리적으로 이 제품을 파괴하여 책임지고 데이터를 삭제하십시오.
- 제품을 장시간 사용하지하거나 계속 수시로 이용할 경우 본체가 뜨거워질 수 있지만 이는 오작동이 아닙니다. 이 경우 저온 회상을 방지하기 위해 제품을 환풍한 만지지 마십시오.

유지보수

- 알코올, 시너, 벤젠 등은 사용하지 마십시오. 이것은 표면을 열화시키거나 손상시킬 수 있습니다.
- 본 기기에 화학 세척제를 사용하면 책상이 흐러지거나 변색될 수 있습니다.
- 살충제와 같은 휘발성 용제를 사용하거나 본 기기와 고무 또는 미노 플라스틱 제품과 접촉할 상태로 장시간방치하면 본 기기가 열화 또는 손상될 수 있습니다.
- 액체 용제 등은 사용하지 마십시오. 액체는 본 기기 안으로 들어가서 오작동을 유발할 수 있습니다.

주요 제한

인터페이스	SATA 6Gbps 규격
사용 온도	0 °C ~ 70 °C
보관 온도	-40 °C ~ +85 °C
외형 치수 (약)	100 mm × 9.5 mm × 69.85 mm (출출 부분은 제외)
중량 (약)	58 g

디자인 및 주요 제한은 예고없이 변경할 경우가 있습니다.

- 본 사용설명서의 시스템 및 제품명은 해당 개발자 각 회사의 상표 또는 등록 상표입니다. 본 사용설명서에는 이 일부를 남기지 않게하지 않았습니다.

지원 웹사이트

조각 및 지원 관련 정보에 관한 상세한 내용은 다음 URL을 참조해 주십시오.
http://www.sony.net/prossd/

عربي: جهاز تخزين البيانات

قبل الاستعمال
<ul style="list-style-type: none">يمكن استعمال هذا المنتج مع الأجهزة التي تدعم بطاقة SATA SSD بمقاس 2.5 بوصة فقط، وقد يكون تحديث البرنامج أمراً ضرورياً بالاعتماد على الجهاز الذي تستعمله. للحصول على التفاصيل، انظر الموقع الدعم على الإنترنت الخاص بجهازك قبل استعماله. لاحظ بأن التشغيل فر مضمون لكافة المنتجات. للحصول على المعلومات حول المنتجات المتوافقة، انظر موقع الدعم على الإنترنت، أدناه.

ملاحظات حول الاستعمال

- لا تحاول تفكيك أو تعديل هذا المنتج لأنه قد يتسبب في نشوب حريق أو حدوث مصادقة كهربائية أو قد يتسبب في تلف المنتج لديك.
- إذا لم يتم خذن من هذا المنتج أو رائحة غير عادية، أو سكت سائلاً عليه أو سمحت لأقسام غريبة بالدخول إلى المنتج، قم بإيقاف التيار على الفور وتوقف عن استعمال المنتج
- هذا وسط تخزيني خاص بجهاز الكمبيوتر، لا تعرضه إلى كهرباء ساكنة.
- لا تعتمد إلى حد أو وثى أو اسقاط هذا المنتج أو تعريفه للبلد.
- لا تلمس طرف التوصيل الخاص بهذا المنتج مباشرةً أو تسمح بدخول أجسام غريبة.
- صيانة هذا المنتج يحدف البيانات الموجودة على هذا المنتج.
- قد تنتفخ أو تنفد البيانات المسجلة في الحالات التالية:
 - إذا زرعتم هذا المنتج أو قمت بإيقاف التيار أثناء صياغة أو قراءة أو كتابة البيانات.
 - إذا كنت تستعمل المنتج هذا في أماكن عرضة للكهرباء الساكنة أو الضوضاء الكهربائية.
- لا تضع باستعمال أو تخزين هذا المنتج في الأماكن التالية، القيام بذلك قد يؤدي إلى حدوث خلل في هذا المنتج.
 - الأماكن التي تكون فيها درجة الحرارة مرتفعة أو منخفضة جداً أو شديدة الرطوبة
 - لا تترك هذا المنتج معرض لدرجة حرارة مرتفعة أبداً كيترك تحت أشعة الشمس المباشرة أو بالقرب من جهاز التدفئة أو داخل سيارة مغلقة في الصيف، القيام بذلك قد يؤدي إلى وقوع خلل في هذا المنتج أو نشوء شكته.

- تأكد من اتجاه الإدخال الصحيح قبل الاستعمال.
- توصيك بعمل نسخة احتياطية للبيانات المهمة.

لم تستعمل شركة Sony مسؤولية أي تلف قد يحدث للبيانات المسجلة أو فقدان هذه البيانات.

- صيانة هذا المنتج، استعمل منتج متوافق والذي يمتاز بوظيفة الصيانة.
- لا يتم مسح البيانات الموجودة في هذا المنتج بشكل كامل بواسطة عملية تهيئة أو حذف. قبل تسليم هذا المنتج أو التخلص منه، يجب عليك حذف البيانات على مسؤوليتك الخاصة باستخدام إحدى تطبيقات حذف البيانات المتوفرة تجاريًا أو بإتلاف المنتج نفسه.
- إذا تم استعمال المنتج لمدة طويلة أو تم الدخول إليه لعدد كبير من المرات، فقد يصبح الهيكل الرئيسي الخاص به ساخنًا، لكن لا يعد هذا خللاً إذا حدث هذا، يرجى عدم لمس مدة طويلة لتفادي إصابتك بحروق طفيفة بدرجة الحرارة المنخفضة.

الصيانة

- لا تستعمل الكحول، الثير، البنزين، إلخ، فقد يؤدي هذه إلى حدوث عيب أو تلف للسطح.
- استعمال قطعة قماش مرطبة لمحاو تنظيف كيميائي لهذه الوحدة قد يتسبب في بهتان أو تغير اللون.
- استعمال محلول متطاير كالمبيد الحشري مثلاً أو إبقاء هذه الوحدة ملامسةً للمنتجات المصنوعة من المطاط أو الفينيل أو البلاستيك لفترة طويلة قد يتسبب في نشوء أو تلف هذه الوحدة.
- لا تستعمل محلول سائل إلخ، فقد يتسرب السائل داخل هذه الوحدة ويتسبب في حدوث خلل فيها.

المواصفات

سطح الربط	المعيار SATA 6Gbps
درجة الحرارة التشغيلية	من 0 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية
درجة حرارة التخزين	من -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية
الأبعاد (تقريبية)	100 مم × 9.5 مم × 69.85 مم
(عرض × طول × سمك)	(بدون الأجزاء البارزة)
الكتلة (تقريبية)	58 جم

التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

- أسماء النظام والمنتج في تعليمات التشغيل هذا هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة للشركات التي طورتها، لم يتم ذكر " و " في كل حالة في هذا الدليل.

موقع الدعم على الإنترنت

للتفاصيل عن عمليات التشغيل والمعلومات المتعلقة بخدمات الدعم، راجع المواقع التالي على الإنترنت.

http://www.sony.net/prossd/