

# ACCESSORY

## カメラケーブル

XCカメラとカメラアダプター DC-700/700CEを接続する  
為の12ピンカメラケーブルです。

CCXC- 12P02N (2 m)  
12P05N (5 m)  
12P10N (10 m)  
12P25N (25 m)



- カメラ接続側(12ピン・メス)  
⇔ DC-700接続側(12ピン・オス)
- シールド付

## 三脚アダプター

カメラに三脚を取り付ける時に使用するアダプターです。  
カメラには付属のネジで固定します。  
アダプターには市販されている三脚用のネジ切りがされて  
います。

VCT-333I



- 材質: ABS樹脂
- 絶縁タイプ