

メモリスティック マイクロ™ (M2™)

取扱説明書



MS-A シリーズ (M2 デュオサイズ アダプター 付属)

©2008 Sony Corporation Printed in Japan



使用上のご注意

警告

小さいお子様の手が届くところに置かないようにしてください。誤って飲み込む恐れがあります。

このメディアを直接他のメモリーカードスロットに差し込まないでください。



- 端子部 (イラストA)には手や金属で触れないでください。
- このメディアの挿入/取り出しの際にB部を強く持たないでください。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたり、水にぬらしたりしないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 以下のような場所等でのご使用や保存はしないでください。
 - 使用条件範囲以外の場所
 - 炎天下や夏場の窓を閉め切った車の中/直射日光の当たる場所/熱器具の近く
 - 湿度の多い場所や腐食性のある場所
- M2 デュオサイズ アダプターにこのメディアが挿入されていない状態で、メモリスティック PRO対応製品に差し込まないでください。製品に不具合が生じることがあります。
- M2 デュオサイズ アダプターの挿入口にゴミや異物、ほこりなどが入らないようにご注意ください。
- ご使用の際は、正しい挿入方向をご確認ください。

このメディアをM2 デュオサイズ アダプターに差し込み際は、奥まで差し込んでください。差し込みかたが不十分だと、このメディアが正常に動作しない場合があります。

大切なデータはバックアップを取っておくことをおすすめします。

お客様の記録したデータの破壊(消滅)については、当社は一切その責任を負いかねますのでご了承ください。

- このメディアはメモリスティック マイクロ (以下、M2とする) 対応製品でご使用いただけます。その他の製品ではご使用いただけません。付属のM2 デュオサイズ アダプターに挿入することにより、デュオサイズのメモリスティック PRO™対応製品でもご使用いただけます。(ご使用になる製品が、このメディアに対応していることをご確認ください。)
- すべての製品における動作を保証するものではありません。
- M2 デュオサイズ アダプターは、このメディアで動作確認をおこなっております。
- このメディアはマジックゲート™に対応しています。マジックゲートは、ソニーが開発した著作権を保護する技術の総称です。メモリスティック マイクロ (M2) の著作権保護機能は、メモリスティック PROの著作権保護機能と同等です。ご使用の製品がメモリスティック PROの著作権保護機能を搭載しているか、あらかじめご確認ください。
- あなたが録音/録画したものは、個人として楽しむなどの場合は、著作権上、権利者に無断で使用できません。
- 「メモリスティック データ復旧サービス」は、ソニーブランドのメモリスティック™をご使用中、誤って製品から抜いてしまったことなどにより、記録データが読み出しできなくなった場合、可能な範囲でデータ復旧するサービスです。サービスの内容については、こちらをご覧ください。
<http://www.sony.net/MS-FuQ>

ご注意

- 著作権保護されたファイル、ゲームデータ、AVCHDファイルには対応していません。
- 全てのデータにおいてデータ復旧を保証するものではありません。
- このメディアは、出荷時にフォーマットされています。再フォーマットする場合は、メモリスティック PRO対応製品本体で行ってください。詳細は各製品の取扱説明書、もしくは製品サポート窓口にお問い合わせください。
- 製品の機能による「フォーマット」や「削除」では、このメディア内のデータは完全には消去されません。譲渡/廃棄の際は、市販のデータ消去専用ソフトをご使用いただくか、このメディアを物理的に破壊するなどお客様の責任においてデータの処理をしてください。

各製品での操作方法については、製品の取扱説明書をご覧ください。

- 下記の場合、記録したデータが破壊(消滅)されることがあります。
 - 読み込み中、書き込み中、またはフォーマット中にこのメディアまたはM2 デュオサイズ アダプターを抜いたり、製品の電源を切った場合
 - 静電気や電氣的ノイズの影響を受ける場所で使用した場合
 - イラスト以外の使いかたをしたとき

使用上のご注意をお守りいただかなかったことに起因するお客様に発生した損害については、当社は責任を負いかねますので、お取り扱いには充分ご注意ください。

このメディアには、実際にご使用いただける領域(ユーザー容量)と、ファイルシステム領域があります。詳しくはパッケージの裏面をご参照ください。	
動作電圧	1.7V ~ 1.95V、2.7V ~ 3.6V
使用条件	-25℃ ~ +85℃ (結露のないこと)
外形寸法	約12.5×15×1.2 mm (W×L×T)
本体質量	約 1g
同梱物	M2 デュオサイズ アダプター(1)、印刷物一式

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

Memory Stick (メモリスティック)、Memory Stick PRO (メモリスティック PRO)、Memory Stick Micro (メモリスティック マイクロ)、M2、MagicGate (マジックゲート)、M2、および はソニー株式会社の商標です。

よくあるお問い合わせ、解決方法などはホームページをご活用ください。
<http://www.sony.co.jp/support>

使い方 フリーダイヤル……………0120-333-020

相談窓口 携帯電話・PHS一部/JP電話 ……0466-31-2511

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「999」+「#」を押してください。

直接、担当窓口へおつなぎします。

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

FAX (共通)
0120-333-389

受付時間
月~金: 9:00~20:00
土・日・祝日: 9:00~17:00