

SONY®

3-213-342-01(1)

IC記録メディア メモリースティック PRO-HG デュオ™

取扱説明書

MS-EX1G/EX2G/EX4G

©2007 Sony Corporation Printed in Japan

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、保管してください。

- このメディアはメモリースティック PRO-HG デュオ / メモリースティック PRO™ 対応製品でご使用いただけます。
* 2004年3月以前に発売が開始されたソニー製テレビではご使用いただけません。詳細については、テレビのサポート窓口にお問い合わせください。
- * すべての製品における動作を保証するものではありません。

各製品での操作方法については、製品の取扱説明書をご覧ください。



- データ転送速度は、ご使用の製品によって異なります。メモリースティック PRO-HG デュオ対応製品では8ビットパラレルデータ転送、メモリースティック PRO 対応製品では4ビットパラレルデータ転送をご使用いただけます。

* このメディアをメモリースティック デュオ™ アダプター（別売）に挿入すると、スタンダードサイズのメモリースティック PRO 対応製品でもご使用いただけます。

- このメディアは、マジックゲート™に対応しています。マジックゲートは、ソニーが開発した、著作権を保護する技術の総称です。メモリースティック PRO-HG デュオの著作権保護機能は、メモリースティック PRO の著作権保護機能と同等です。ご使用の製品がメモリースティック PRO の著作権保護機能を搭載しているか、あらかじめご確認ください。
- あなたが録音／録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 「メモリースティック データ復旧サービス」は、このメディアをご使用中、誤って製品から抜いてしまったことなどにより、記録データが読み出しきれなくなった場合、可能な範囲でデータ復旧するサービスです。

サービスの内容については、こちらをご覧ください。

<http://www.sony.net/MS-FuQ>

ご注意

- 著作権保護されたファイル、ゲームデータ、AVCHDファイルには対応しておりません。
- 全てのデータにおいてデータ復旧を保証するものではありません。
- このメディアは、出荷時にフォーマットされています。再フォーマットする場合は、メモリースティック PRO-HG デュオ / メモリースティック PRO 対応製品で行ってください。詳細は、各製品の取扱説明書、もしくは製品サポート窓口にお問い合わせください。
- 製品の機能による「フォーマット」や「削除」では、このメディア内のデータは完全には消去されません。譲渡／廃棄の際は、市販のデータ消去専用ソフトをご使用いただくか、このメディアを物理的に破壊するなどお客様の責任においてデータの処理をしてください。




3213342010

使用上のご注意

⚠ 警告

-  小さいお子様の手の届くところに置かないようしてください。
誤って飲み込む恐れがあります。
禁止
-  スタンダードサイズのメモリースティック PRO対応製品に、このメディアをそのまま挿入しないでください。
禁止



- 端子部(イラスト[A])には手や金属で触れないでください。
- このメディアには、側面に凹部が2箇所あります。(イラスト[B])
- メモエリア(イラスト[C])に書き込むときは、あまり強い圧力をかけないでください。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたり、水にぬらしたりしないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 以下のような場所でのご使用や保存はしないでください。
 - 使用条件範囲以外の場所
炎天下や夏場の窓を閉め切った車の中／直射日光のあたる場所／熱器具の近く
 - 湿気の多い場所や腐食性のある場所
- ご使用の際は、正しい挿入方向をご確認ください。
- 大切なデータはバックアップを取っておくことをおすすめします。

お客様の記録したデータの破壊(消滅)については、当社は一切その責任を負いかねますのでご容赦ください。

- 下記の場合、記録したデータが破壊(消滅)されることがあります。
 - 読み込み中、書き込み中、またはフォーマット中にこのメディア及びメモリースティック デュオ アダプターを抜いたり、製品の電源を切った場合
 - 静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で使用した場合

使用上のご注意をお守りいただかなかったことに起因するお客様に発生した損害については、当社は責任を負いかねますので、お取り扱いには充分ご注意ください。

容量 (ユーザー容量)	1 GB (約940 MB) : MS-EX1G 2 GB (約1.85 GB) : MS-EX2G 4 GB (約3.66 GB) : MS-EX4G
動作電圧	2.7V～3.6V
使用条件 (結露のないこと)	-25 °C～+85 °C (シリアル／4ビットパラレルデータ転送時) -25 °C～+65 °C (8ビットパラレルデータ転送時)
外形寸法	約20×31×1.6 mm (W×L×T)
本体質量	約 2 g
同梱物	印刷物一式

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

Memory Stick™(メモリースティック™)、Memory Stick Duo™(メモリースティック デュオ™)、Memory Stick PRO™(メモリースティック PRO™)、Memory Stick PRO-HG Duo™(メモリースティック PRO-HG デュオ™)、MagicGate™(マジックゲート™)および  はソニー株式会社の商標です。

ソニー株式会社

- <http://www.sony.co.jp/SonyDrive/>
お客様ご相談センター
- ナビダイヤル  0570-00-3311
(全国どこからでも市内通話料ご利用いただけます)
- 携帯電話・PHS 03-5448-3311
(ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)
- FAX 0466-31-2595
受付時間：月～金 9:00～20:00
土・日・祝日 9:00～17:00

〒108-0075
東京都港区港南
1-7-1

<http://www.sony.co.jp>