



PaSoRi かんたん セットアップガイド

最新の情報については、ソニーウェブサイトを
ご確認ください。
sony.co.jp/pasori/

© 2021 Sony Corporation Printed in Japan

本書の内容

おもて面 ● 0 セットアップの前に (初めにお読みください。)

● 1 本製品のセットアップ

うら面

- ご注意** 必ず、おもて面の「1 本製品のセットアップ」を事前に行ってください。
- e-Tax、または eLTAX をご利用になるには → 2 に進んでください
 - マイナポータルをご利用になるには → 3 に進んでください
 - 交通乗車券などをご利用になるには → 4 に進んでください
 - ソニーならではのうれしい特典・サポートを受けるには → 5 に進んでください
 - こんなときには (「1 本製品のセットアップ」に連動しています。必要に応じてお読みください。)

0 セットアップの前に

- ☑ コンピューターを起動してください。
- ☑ お使いのコンピューターをインターネットに接続してください。
- ☑ 管理者権限 (Administrators) を持つアカウントでログオンしてください。

1 本製品のセットアップ

最新のセットアップについては、ソニーウェブサイトをご確認ください。

「Sony Japan FeliCa 個人のお客様」ページ



sony.co.jp/pasori/

パソリ

検索



1 付属の USB ケーブルを本製品に接続後、コンピューターに接続します。



2 初期セットアップを行います。

Windows の場合

コンピューターにドライバーがインターネットから自動的にインストールされます (コンピューターがインターネットに接続され、Windows Update が有効に設定されている必要があります)。
ドライバーがインストールされたあと、NFC ポートソフトウェアをインストールしてください。

設定方法や手順については、ソニーウェブサイトをご確認ください。

macOS の場合

設定方法や手順については、ソニーウェブサイトをご確認ください。

コンピューターがパソリ本体を認識していることを以下の手順でご確認ください。

画面左上にある Apple メニューから、[この Mac について] - [詳細情報] - [システムレポート] または [この Mac について] - [システムレポート] をクリックします。
表示された以下の画面で USB の項目に [FeliCa Port/PaSoRi 4.0] が表示されていれば、本製品を認識しています。



ご注意

コンピューターがパソリ本体を認識していない場合は、ソニーウェブサイトをご確認ください。


3 パソリ本体の自己診断を行います。

Web アプリで行う方法

下記 URL にアクセスし、画面の指示に従って自己診断を行ってください。ブラウザは Microsoft Edge、または Google Chrome をご使用ください。
self-diag.felica-support.sony.biz/


デスクトップアプリで行う方法 (Windows)

- ① スタート画面を表示し、アプリ一覧から「NFC ポート自己診断」をクリックしてください。
- ② 画面の指示に従って自己診断を行います。
- ③ 画面内の「リーダー/ライターとの通信」と「カードとの通信」欄を確認します。



- ・「○」と表示される
→ IC カードの読み取りに成功しました。動作確認は完了です。
- ・「×」と表示される
→ 問題が発生しています。画面の指示に従ってください。

4 使用するサービスに応じた IC カードをセットします。



ご注意

e-Tax、eLTAX または マイナポータルをご利用になる場合はマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを、その他の場合は電子マネーや交通乗車券などの IC カード、またはモバイル機器をセットしてください。

以上でセットアップは完了です。

2 e-Tax、または eLTAX をご利用になるには、うら面の「2 e-Tax、または eLTAX を使うには」に進んでください →

3 マイナポータルをご利用になるには、うら面の「3 マイナポータルを使うには」に進んでください →

4 交通乗車券などをご利用になるには、うら面の「4 FeliCa 関連のソフトウェアやサービスを使うには」に進んでください →

5 最新の情報やお得な特典、便利なサポート情報を受け取るには、うら面の「5 製品ご登録のオススメ」に進んでください →

2 e-Tax、または eLTAX を使うには

ご注意

必ず、おもて面の「1 本製品のセットアップ」を事前に行ってください。

- 1 公的個人認証サービスのウェブサイトから利用者クライアントソフト (Windows 用) をダウンロードし、インストールします。

公的個人認証サービスポータルサイト

jpki.go.jp/

- 2 e-Tax、または eLTAX のウェブサイトで、各利用手順を確認し、セットアップを行います。

e-Tax 国税電子申告・納税システム

e-tax.nta.go.jp/

eLTAX 地方税ポータルシステム

eltax.lta.go.jp/

以上でセットアップは完了です。e-Tax、または eLTAX の手続きにお進みください。

ご注意

パソコン本体の自己診断で動作確認が完了しているのに、利用時にエラーが発生する場合は、以下のサイト内の窓口にお問い合わせください。

JPKI 利用者ソフトでのエラー

→ 公的個人認証サービスポータルサイト

確定申告書作成コーナーまたは e-Tax ソフトでのエラー

→ e-Tax ウェブサイト

3 マイナポータルを使うには

ご注意

必ず、おもて面の「1 本製品のセットアップ」を事前に行ってください。

- 1 マイナポータルのウェブサイトから接続用のアプリケーションをインストールします。

マイナポータル

myrna.go.jp/

- 2 マイナポータルのウェブサイトで、各利用手順を確認し、セットアップを行います。

以上でセットアップは完了です。マイナポータルの各サービスにお進みください。

4 FeliCa 関連のソフトウェアやサービスを使うには

ご注意

必ず、おもて面の「1 本製品のセットアップ」を事前に行ってください。

利用したい FeliCa 関連ソフトウェアをダウンロードします。

- 1 ソニーウェブサイトの「Sony Japan FeliCa 個人のお客様」ページにアクセスします。

「Sony Japan FeliCa 個人のお客様」ページ

sony.co.jp/pasori/

パスリ

検索



2 目的に応じて必要なソフトウェアやサービスを利用します。

以下のサービスはソフトウェアのダウンロードとインストールまたは Web アプリが必要です。

ご利用カード名	用途	サービス名
Suica、PASMO、ICOCA などの IC 交通乗車券	交通乗車券の残高、乗車履歴、利用履歴の確認	SFCard Viewer 2 (ソフトウェア) SFCard Viewer Web 版 (Webアプリ)

他社サービスについては商品ページをご参照ください。

5 製品ご登録のオススメ

ソニーは、製品登録をされた方に、最新の情報やお得な特典、便利なサポート情報をご提供しています。ぜひ、ご登録ください。
※ご登録には、お客様の E メールアドレスの入力が必要です。

- 1 ソニーウェブサイトの「Sony 製品のサポート登録」ページにアクセスします。

「Sony 製品のサポート登録」ページ

pd.reg.sony.jp/pd/search

- 2 「RC-S300」と検索し、画面上の案内に従って、手続きを進めてください。

こんなときには パソコン本体が正常動作しない場合

- 1 ソニーウェブサイトの「Sony Japan FeliCa 個人のお客様」ページにアクセスします。

「Sony Japan FeliCa 個人のお客様」ページ

sony.co.jp/pasori/

パスリ

検索



- 2 ソニーウェブサイトから「サポート・ダウンロード」ページにアクセスして、セットアップガイドや FAQ などをご参照ください。